HABRIAL
manutention • levage • stockage • aménagement

TRACTEUR POUSSEUR ETM100



CARACTERISTIQUES	
Capacité de remorquage	1000 KG
Puissance du moteur	DC24V/800 W
Dimensions (mm)	L 60 x l 64 x H 92 timon baissé
Roue motrice avant	310 x 100 mm PPS (pneu plein souple)
Roue arrière	100 x 32 mm polyuréthane
Batterie	AGM 2x12V / 80 Ah
Chargeur	Interne 24V/10 A
Vitesse lente	2,5 km/h
Vitesse rapide	5 km/h
Pente autorisée avec charge	0 à 5%
Rayon de braquage	800 mm
Poids	120 Kg

Le tracteur- pousseur ETM 100 est une machine simple, robuste et économique pour tracter, pousser et guider tous types de charges sur roues jusqu'à 1000 kg .

Il peut être utilisé dans de multiples univers : entrepôts, industries, collectivités, commerces, dans des zones encombrées et sur des terrains en pente .....

Son intérêt : éviter de tirer de lourdes charges à la main , limiter l'effort physique , et donc éviter tous types de TMS (troubles musculo-squelettiques), tout en améliorant la productivité ainsi que la Sécurité

Son utilisation est très simple : Les boutons de commande, faciles à atteindre, sont situés au centre de la poignée de direction.

L'unité comprend moteur de traction, batteries et chargeur avec indicateur de niveau.

LES AVANTAGES PRODUITS

-Construction en acier durable.
-Larges pneus en caoutchouc plein pour une meilleure traction.
-équipé d'un électrofrein afin de sécuriser vos manutentions sur terrain en pente.
-Un carter de protection rapidement démontable pour accéder aux batteries lors des maintenances

-Un coffre de rangement pour le cordon du chargeur

-Facile à connecter à la barre d'attelage réglable ou à l'attelage avant.

-De nombreux accessoires sont disponibles pour faciliter l'accrochage des charges

- 2 vitesses : lente 2,5 km/h et rapide 5km/h actionnables sur le timon

- Batterie haute performance 80 Ah



3 BD Des Ravalières - ZA du Pin - BP 28 - 72560 CHANGE
Tél. 02 43 40 19 00 / Fax. 02 43 40 19 50 / infos@habrial.fr / SAS au capital de 145 302 € - N° Siret 307 604 10 8 000 34

HABRIAL
manutention • levage • stockage • aménagement

TRACTEUR POUSSEUR ETM100











Elements de commande

1. Commande
   - 1.1 Marche avant/Marche arrière
   - 1.2 Anti-écrasement
   - 1.3 Klaxon
   - 1.4 Montée/ descente (en option)

2. Panneau de contrôle
   - 2.1 Interrupteur à clé
   - 2.2 Indicateur décharge batterie
   - 2.3 Arrêt d'urgence

3. Prise pour chargeur

3 BD Des Ravalières - ZA du Pin - BP 28 - 72560 CHANGE
Tél. 02 43 40 19 00 / Fax. 02 43 40 19 50 / infos@habrial.fr / SAS au capital de 145 302 € - N° Siret 307 604 10 8 000 34

TRACTEUR POUSSEUR ETM100

ATTELAGE

Le tracteur est assemblé avec un attelage standard, mais il existe de nombreux attelages différents pour des applications différentes.



















3 BD Des Ravalières - ZA du Pin - BP 28 - 72560 CHANGE
Tél. 02 43 40 19 00 / Fax. 02 43 40 19 50 / infos@habrial.fr / SAS au capital de 145 302 € - N° Siret 307 604 10 8 000 34